

Arbetsmetoder, verktyg, utrustning

Rivningsordning

- Det är viktigt att du vet i vilken ordning du ska riva. Du riskerar annars t ex
 - oförutsedda ras
 - att olika restprodukter blandas som skulle ha källsorterats

Exempel på maskiner

- Tigersåg
- Dammsugare
- Luftrenare
- Fodervagnar och skottkärrar
- Bilmaskiner
- Bilningsrobot
- Højdrivare
- Grävmaskiner och lastare

Handverktyg med skydd

- Vissa handverktyg har skyddskåpa
- Den får du **inte** ta bort för att lättare komma åt att arbeta med maskinen

Dammskydd är viktigt

Tillgodoses med t ex

- Dammsugare
- Luftrenare
- Personlig skyddsutrustning

Mer om damm och åtgärder i avsnitt 6

Personlig skyddsutrustning

- Vad du ska använda beror på arbetsuppgiften
- Exempel på utrustning
 - reflexväst/-byxor
 - skor eller stövlar med tåhätta och spiktrampskydd
 - hjälm
 - hörselskydd
 - skyddsglasögon
 - overall
 - handskar
 - andningsskydd

Andningsmasken

- En välskött och rätt använd halvmask ger dig ca 1000 gånger renare luft än utanför masken
- Du ska vara rakad så att masken sluter tätt
- Masken ska underhållas väl (rengöring, filterbyten, rätt förvaring)

Andningsskydd vid sanering

- Vid asbestsanering ska tryckluftsmatad mask användas. Den ska vara
 - individuellt anpassad
 - anpassningstest en gång per år
 - masken ska provtryckas
- Friskluftsmatad mask kan användas vid annat saneringsarbete

Arbetskläder

- Företagspolicy bör vara:
Arbetskläder ska användas på arbetsplatsen, men innan du lämnar arbetsplatsen byt till dina vanliga kläder!
- Dammsugning av arbetskläderna vid behov
- Saneringsarbete ställer speciella krav på arbetskläderna

§§ *Lagstiftning*

- AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
- AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
- AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning

* Arbetsuppgifter

- Ge exempel på maskiner som ofta används vid rivning
- Vad är viktigt när det gäller andningsskydd?